

Двери металлические

В комплект входят:

1. Дверь
2. Комплект наличников
3. Функциональные ключи (4-5 шт. на каждый замок) являются основными и используются в работе двери.
4. Ручка открывания.

_____ адрес

_____ Мастер монтажник.

_____ дата монтажа

_____ № расходной накладной

_____ № двери



*гарантийный талон действителен только при наличии расходной накладной с ув. Компания Very Dveri.

По вопросам рекламаций обращайтесь по телефону:

(044) 425-50-52

www.verydveri.ua

verydveri@gmail.com

Гарантийный талон

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНОЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

1. В течение 3-х часов после монтажа дверей, их нельзя держать открытыми более 1 минуты.
2. При открывании двери, нажимайте на ручку при открытом положении замков и задвижек. Если замок закрыт, а вы нажимаете на ручку, необходимо вернуть ручку в свободное положение, зафиксировать его на защелке, а затем открыть её правильно.
3. Не выдвигайте ригели замка и задвижку при открытом положении двери, и не закрывайте их при выдвинутых ригелях замка и задвижек. Это предупредит поломку замков и повреждения отделки рамы.
4. Не допускайте резкого закрывания/открывания двери, не хлопайте ею и не позволяйте детям кататься на ней или использовать ее в играх — это может привести к травмам.
5. Для дверей, ведущих на улицу, необходимо наличие вентилируемого тамбура — это предотвратит образование конденсата или наледи на её поверхности. В противном случае гарантия на них распространяться не будет.
6. Над входной уличной дверью обязательно устанавливать козырек, защищающий от прямого попадания солнечного света, капель дождя и мокрого снега. Размеры козырька: ширина — 1,5-2 метра, глубина — не менее 1,5 метра. Установка козырька по высоте — не более 0,5 метра над проемом двери.
7. Не допускайте воздействия активных сред (строительной пыли, повышенной влажности, дождя, снега и т. п.) на поверхность двери и ее комплектующие. Также не применяйте абразивные и химически активные вещества для их очистки.
8. Не рекомендуется подкладывать под дверное полотно никакие посторонние предметы (такие как кирпичи, доски и т. п.). Для закрепления её в открытом положении предусмотрены специальные фиксаторы и доводчики.
9. **ПОМНИТЕ, ЧТО ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ТЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ ПРАВИЛЬНО!**

ГАРАНТИЯ НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ *

Гарантийный срок эксплуатации металлической входной двери — 1 год с момента ее установки, за исключением:

гарантийный срок эксплуатации замков — 0,5 года,
фурнитуры — 0,5 года. При наступлении гарантийного случая замену и ремонт двери и комплектующих компания осуществляет бесплатно в период сроков обозначенных в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

1. При установке квартирной двери с выходом на улицу.
2. При изменениях в геометрии инженерных конструкций зданий из-за просадки фундамента на нестабильных грунтах;
3. При замерзании в период сезонных перепадов температуры смазочных материалов, образования конденсата, наледи на полотне двери и замках из-за отсутствия в строении теплового тамбура;
4. При изменении габаритов дверного проема из-за сезонной адсорбции;
5. При механических повреждениях двери;
6. Несоблюдение правил эксплуатации (**ПРОЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО**);
7. При утрате Договора и расходной накладной (последнюю компания не восстанавливает);
8. При самовывозе и самостоятельной установке её Заказчиком;
9. Если монтаж, демонтаж, заделку или переделку дверного проёма производили лица, не уполномоченные на эту работу;
10. Стальная дверь была установлена монтажной организацией или частным лицом без лицензии, либо самостоятельно;
11. Если в её конструкцию внесены изменения (смазка замков и их частей, навеска, врезка дополнительных устройств — доводчиков, замков, глазков и т.п.) не сотрудниками компании, а посторонними лицами;
12. При самостоятельной замене Заказчиком уплотнителей, замков, ремонтно-отделочных работ самой двери или каких-либо ее частей.

*После истечения гарантийных сроков Исполнитель может производить сервисное обслуживание двери по заявкам Заказчика в соответствии с действующими расценками.

Порядок монтажа.

1. Подготовить проем согласно размеру Вашей двери. Размер минимальных зазоров для правильной установки двери + 15 мм с каждой стороны, размер максимальных зазоров + 40 мм.
2. Вскрыть упаковку и установить дверь в подготовленный проем.
3. При помощи строительного уровня и деревянных клиньев зафиксировать дверь в проем так, чтобы коробка стояла в уровень по вертикали и горизонтали.
4. Открыв дверь, с помощью перфоратора через предусмотренные на раме технологические отверстия, сделать углубления в стене для анкерных болтов (диаметром 10-12 мм, длиной 150 мм).
5. Вставить анкера в отверстие и торц. ключом затянуть гайки до полной фиксации анкеров в стене.
6. Установить на замок дверные ручки.
7. Заполнить пространство между стеной и коробом специальным огнестойким материалом!!